Skrócona instrukcja konfiguracji sieci LAN w drukarce Novitus HD Online współpracy w sieci komputerowej z Centralnym Repozytorium Kas

Konfiguracja sieci komputerowej (menu drukarki): 2. Ustawienia → 2. Konfiguracja → 2. Komunikacja → 6Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. Ustawienia sieci. W menu wybieramy sposób, w jaki drukarka otrzyma ustawienia sieciowe: Przydział IP: Wybierz:

1) Automatyczny (DHCP) - spowoduje, że drukarka będzie oczekiwać na przyznanie jej adresu IP i całej konfiguracji sieci przez serwer DHCP sieci, w której urządzenie pracuje. Opcję tę można wybrać, jeśli w sieci komputerowej jest serwer DHCP (np. w routerze). Wszystkie

ustawienia sieci będą przydzielane przez serwer DHCP zgodne z konfiguracją danej sieci. Opcja zalecana, gdy użytkownik nie zna faktycznych parametrów sieci komputerowej a drukarka połączona jest z komputerem, na którym działa program sprzedaży za pomocą RS232 lub USB. W przypadku połączenia za pomocą sieci LAN może się zdarzyć, że adres IP będzie przydzielany losowo a tym samym program sprzedaży



nie będzie w stanie połączyć się z drukarką po jego zmianie. – zatwierdzić klawiszem OK, lub

2) Ręczny - pozwoli wprowadzić dane konfiguracji sieci ręcznie. Opcja zalecana w przypadku gdy program sprzedaży używa do połączenia z drukarką połączenia LAN. Wymaga znajomości konfiguracji sieci komputerowej w której urządzenie będzie pracować.

Po wybraniu tej opcji należy podać:

Adres IP – Adres IP podaje się w formie czterech trzycyfrowych grup, np. 192.168.001.005.









Brama domyślna – adres serwera, poprzez który sieć komputerowa ma "wyjście na zewnątrz", czyli do Internetu, np. 192.168.001.001.

Serwer DNS 1 (również alternatywnych 2,3) – adres serwera "tłumaczącego" słowne adresy serwerów na ich adresy IP w sieci komputerowej. Gdy nie znamy faktycznych adresów serwerów DNS w sieci można ustawić adres bramy.



Poszczególne cyfry (wskazane podświetleniem) w adresie IP i masce podsieci zmieniamy za pomocą strzałek góra / dół, do kolejnej cyfry przechodzimy klawiszami strzałek prawo / lewo.

Poprawność zaprogramowanej konfiguracji sieciowej oraz dostęp do sieci internetowej można sprawdzić wprowadzając w menu: 3.Serwis \rightarrow 7.Sieć \rightarrow 1.PING np. adres IP zaprogramowanej bramy (przykładowo 192.168.001.001 – sprawdzenie połączenia wewnątrz sieci) lub adres jakiegoś serwera dostępnego w sieci internetowej.

Sieć komputerowa, do której będzie podłączona drukarka musi mieć dostęp do sieci Internet. Do komunikacji z chmurą Azure, serwerami czasu, serwerem CPD czy serwerami aktualizacji oprogramowania drukarka używać będzie odpowiednich portów TCP/IP: np. 443, 5062. Adresy poszczególnych usług:

Adres serwera Azure: https://e-kasy.mf.gov.pl:443

Adres serwera CPD: https://esb.mf.gov.pl:5062

Oznacza to, że urządzenia sieci komputerowej takie jak routery czy firewalle nie mogą blokować komunikacji przez te porty, gdyż drukarka nie nawiąże poprawnej komunikacji z właściwymi serwerami.

UWAGA! Adresy powyższych usług programowane są w drukarce przez producenta lub przez autoryzowany serwis – użytkownik nie musi ich znać, programować ani zmieniać.